

Instrukcja bezpieczeństwa dla klawiatury bezprzewodowej

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie klawiatury bezprzewodowej, należy przestrzegać poniższych zasad:

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – do pisania i obsługi komputera.
- Unikaj silnych uderzeń, upadków oraz narażania klawiatury na działanie wody lub wilgoci.
- Nie używaj klawiatury w pobliżu źródeł ognia ani wysokiej temperatury (np. grzejników, pieców).
- Klawiatura nie jest przeznaczona dla małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia małych elementów (np. baterii).

2. Zasady dotyczące baterii

- Używaj tylko zalecanych typów baterii (np. AA lub AAA) zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie mieszaj nowych i zużytych baterii ani baterii różnych producentów.
- Wymieniaj baterie, gdy klawiatura przestaje działać lub wykazuje problemy z połączeniem.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Jeśli nie planujesz korzystać z klawiatury przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby zapobiec ich wyciekowi.

3. Bezpieczeństwo elektromagnetyczne

- Klawiatura bezprzewodowa korzysta z transmisji radiowej – nie umieszczaj jej w pobliżu silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (np. mikrofalówki, routery Wi-Fi o dużej mocy).
- Jeśli występują problemy z łącznością, sprawdź, czy inne urządzenia nie zakłócają sygnału.

4. Instalacja i obsługa

- Przed podłączeniem odbiornika USB (jeśli taki posiada) do komputera upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (jeśli posiada włącznik).
- Nie wkładaj zbyt dużej siły przy podłączaniu odbiornika – grozi to uszkodzeniem portu USB.
- Używaj klawiatury na stabilnej, suchej i czystej powierzchni.

5. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz odbiornik USB i wyjmij baterie.
- Czyść klawiaturę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Unikaj zalania – płyny mogą uszkodzić układ elektroniczny klawiatury.

6. Postępowanie w przypadku awarii

- Jeśli klawiatura przestaje działać, sprawdź stan baterii, połączenie odbiornika i zgodność z systemem operacyjnym.
- W razie dymu, zapachu spalenizny lub nadmiernego nagrzewania się klawiatury – natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.