

Instrukcja bezpieczeństwa – bezprzewodowa mysz komputerowa

- Produkt przeznaczony jest do obsługi komputera zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać go w sposób niezgodny z instrukcją producenta.
- Mysz należy użytkować w suchym miejscu, z dala od wody, wilgoci oraz źródeł ciepła.
- Nie należy samodzielnie rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać urządzenia. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
- Należy chronić mysz i odbiornik USB przed upadkiem, silnymi uderzeniami oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
- Produkt zawiera baterię. Należy stosować wyłącznie baterię odpowiedniego typu i prawidłowo ją zamontować, zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
- Nie należy ładować baterii jednorazowych, zwierać jej zacisków, rozbierać ani wrzucać do ognia.
- Zużyta baterię należy wymienić i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów. Nie należy wyrzucać jej razem z odpadami komunalnymi.
- Małe elementy, w szczególności odbiornik USB i bateria, należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci ze względu na ryzyko połknięcia.
- W przypadku wycieku elektrolitu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu należy dokładnie przemyć miejsce wodą.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, jeśli istnieje ryzyko niewłaściwego użytkowania.
- W przypadku zauważenia nietypowego działania, przegrzewania, uszkodzenia obudowy lub wycieku baterii należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu.