

Instrukcja Bezpieczeństwa

Zestaw bezprzewodowy: klawiatura + mysz

Dziękujemy za zakup naszego zestawu bezprzewodowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz prawidłowe działanie urządzeń, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami:

Ostrzeżenia ogólne

1. **Nie demontuj urządzeń** – otwieranie obudowy klawiatury lub myszy może prowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub utraty gwarancji.
 2. **Trzymaj z dala od cieczy** – kontakt z wodą lub innymi płynami może spowodować zwarcie i uszkodzenie zestawu.
 3. **Nie wystawiaj na skrajne temperatury** – unikaj użytkowania lub przechowywania urządzeń w bardzo gorących ($>40^{\circ}\text{C}$) lub zimnych ($<0^{\circ}\text{C}$) warunkach.
 4. **Unikaj silnych uderzeń** – upuszczenie lub silne potrząsanie może uszkodzić elementy wewnętrzne.
-

Zasady użytkowania baterii

1. **Używaj tylko zalecanych baterii** (np. AA lub AAA – zgodnie z instrukcją producenta).
 2. **Nie mieszaj starych i nowych baterii** ani różnych typów (alkaliczne, litowe, akumulatory).
 3. **Wymień baterie przy spadku wydajności** – wolna reakcja urządzenia może oznaczać niski poziom naładowania.
 4. **Nie wrzucaj baterii do ognia** – grozi to wybuchem.
 5. **Zdejmij baterie, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas** – zapobiega to wyciekowi elektrolitu.
-

Użytkowanie bezprzewodowe

1. **Podłącz odbiornik USB do stabilnego portu komputera** – unikaj używania koncentratorów bez zasilania.
 2. **Unikaj zakłóceń** – urządzenia mogą być wrażliwe na zakłócenia ze strony innych nadajników (np. routery Wi-Fi, mikrofalówki).
 3. **Zachowaj zasięg działania** – upewnij się, że odległość między odbiornikiem a klawiaturą/myszą nie przekracza zalecanych przez producenta (zwykle do 10 metrów).
-

□ Czyszczenie i konserwacja

1. **Wyłącz urządzenia przed czyszczeniem** – najlepiej wyjąć baterie.
 2. **Używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki** – nie stosuj chemicznych środków czyszczących.
 3. **Nie zanurzaj urządzeń w wodzie.**
-

Uwagi dotyczące dzieci

- Zestaw zawiera małe elementy – **trzymać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia**, grozi zadławieniem.
 - Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie wymieniać baterii.
-

□ Utylizacja

- Nie wyrzucaj urządzeń ani baterii razem z odpadami domowymi.
- Oddaj je do punktów zbiórki elektroodpadów lub baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.